

AUTO APPRENDIMENTO PER IAW 5SF3 e 5SF8

SELF LEARNING FOR IAW 5SF3 and 5SF8

Per spegnere spia motore lampeggiante sul cruscotto seguire la seguente procedura:

- Accendere motore senza accelerare un minuto per riscaldarlo
- Spegnere quadro per circa 30 secondi
- Rimettere in moto
- Effettuare 3 accelerazioni fino a 6500 giri intervallate da alcuni secondi con motore al minimo
- Tenere motore al minimo ancora 30 secondi
- Spegnere quadro e attendere 30 secondi

Alla riaccensione la spia motore deve essere spenta.

To switch off the blinking Engine warning led on the Dashboard follow the procedure:

- Turn on Engine for a minute and not accelerate
- Turn off the Engine and wait 30 second
- Turn on Engine again
- Effect 3 acceleration over 6500 rpm spacing out a few second with Engine at minimum rpm.
- Waiting with Engine at minimum rpm 30 second
- Turn off the Dashboard and waiting still 30 second

At next turn on, the Engine warning led must be off.