Universal RENAULT injection ECU decoding tool

1. Introduction

Have you ever seen where fuel injection ECU (Electronic Control Unit) on the Renault car is located? Yes, it is located in most vulnerable place in the engine compartment. In most cases even after medium-strength impact it became unusable because of mechanical damage and must be replaced. However from year 1994 most Renault cars are equipped with engine immobilizer system and it makes replacement of injection computer more complicated. There is no problem if replacement ECU is bought from Renault service dealer - it is sold with no immobilizer code stored, but replacing computer with used one is impossible because of mismatch of unlocking codes.

And that was why an idea to create universal Renault ECU decoder revealed. Now if you have this tool you can take used injection computer and make it not coded as it was bought from Renault stores. Decoder has several modes of operation and covers all known petrol and diesel injection systems, introduced in range of year 1994-2001 *without intervention in to the ECU* (diesel coded anti-start valve as well). Systems, this tool was tested with, are listed below:

Petrol	Diesel
SIEMENS FENIX3B	BOSCH MSA15.5 (DTI)
SIEMENS FENIX5	BOSCH EDC15C3 (DCI)
SIEMENS SIRIUS32	LUCAS DCU3R (1.9D)
SAGEM SAFIR (55pin)	Coded fuel cut-off valve (1.9D DDS)
SAGEM SAFIR2 (35pin)	
BOSCH MOTRONIC MP7.0	
MAGNETI MARELLI IAW 06R	
MAGNETI MARELLI IAW 8R.30	

Most of engine control unit mentioned above can operate without immobilizer at all after decoding.

ECUs, that cannot operate without immobilizer code stored in memory:

some of FENIX5 for LAGUNA/SAFRANE 2.01 16V,

all of SIRIUS32 except for KANGOO 1.41 16V,

LUCAS DCU3R, Bosch MSA15.5 and EDC15C3;

It means that after decoding procedure on one of those ECU is done, you must to have immobilizer system properly operating (matching key), to make the engine start. Immobilizer signal emulator can also be used.

Operation





Figure 1. Front view.

Le bouton de MODE est utilisé pour commuter(changer) entre des modes d'opération. Le mode peut être changé seulement avant la pression du BOUTON DE DÉMARRAGE rouge. Quand le décodage est en cours, Le bouton de MODE devient inactif.

Il y a 4 modes d'opération :

Mode	<i>"MODE" LED</i>
Standard	OFF
Advanced 1	ON
Advanced 2	Slo Lentement clignotant
Semi-Auto (for TYPE1 immo)	Fast blinki Vite clignotant

Tout que vous devez faire est connectent le décodeur à l'ECU que vous voulez décoder, selon le diagramme de rapport(connexion), choisir le mode de fonctionnement désiré et la presse rouge BOUTON DE DÉMARRAGE. Quel mode doit être choisi dépendent du type de dispositif antidémarrage de moteur et plusieurs autres facteurs, décrits ci-dessous. Joignez moulu, la batterie(pile) +12V, la lampe de MIL et le relais (si exigé). Utilisez n'importe quel 12V la lampe (jusqu'à 3W), n'importe quel relais avec 12V la bobine et l'alimentation électrique 12-14V (la protection sur-actuelle seraient un avantage).

La lampe doit clignoter après l'application +12V IGN. Si la lampe continue et ne clignote pas,

L'ECU n'est pas déjà codé ou il y a l'erreur dans le rapport(la connexion).

Joignez la boîte de décodeur comme suit : le fil rouge à la CHAUVE-SOURIS(à la BATTE) +12V DE L'ECU, le fil noir à GND, le fil jaune à +12V d'ECU IGN (le décodeur commute(change) de +12V sur et d'isolément) et le fil vert à l'apport(la saisie) de dispositif antidémarrage de l'ECU.

itself) and green wire to ECU's immobilizer input.

On the picture: how it looks like connected and ready for decoding.



Use any relay with 12V coil and any 12V lamp where necessary Utilisez n'importe quel relais avec 12V la bobine et n'importe quel 12V la lampe où nécessaire.

1.1. Immobilizer system overview

Les systèmes de dispositif antidémarrage de Renault sont divisés en à trois types - TYPE1, TYPE2 et TYPE3. Cet outil peut décoder des ÉCUS avec TYPE1 et

TYPE2 dispositif antidémarrage. L'ECU de moteur du système TYPE2 est decoded automatiquement avec cet outil; donc TYPE1 le décodage d'ECU est semi - automatique. Il est très facile de découvrir avec quel type de dispositif antidémarrage est utilisé

L'ECU vous veut décoder : si après que l'ignition - sur la lampe d'indicateur(de clignotant) de défaillance (MIL) illumine pendant 2 secondes commence alors à étinceler, ceci est

TYPE2 système de dispositif antidémarrage; si après l'ignition - sur la lampe d'indicateur(de clignotant) de défaillance des flashes (de MIL) immédiatement, ceci est le système de dispositif antidémarrage TYPE1. lamp (MIL) flashes immediately, this is TYPE1 immobilizer system.

Immobilizer type	Prod. date	$ECU \leftrightarrow IMMO$	ECU types
TYPE1	-01.96	Wire	Fenix3B, some of
			Fenix5 (produced
			up to beginning of
			the year 1996)
TYPE2	02.96-2001	Wire	Fenix5, SIRIUS32,
			IAW 06R,
			MSA15.5,
			EDC15C3(-2001),
			SAFIR, SAFIR2,
			Lucas DCU3R, etc
TYPE3	2001-	CAN bus	SIRIUS34,
			SIRIUS35, S2000,
			EDC15(2001-)

1.2. Decoding TYPE2 immobilizer system engine ECU

Le processus de décodage est entièrement automatisé. Sur SIEMENS FENIX5 sélection

Type standard d'opération (vert MENÉ de). D'autres systèmes peuvent exiger

Advanced1 ou le mode Advanced2 (des systèmes de commande particulièrement de moteur, où on passe l'ignition - sur le signal à l'ECU via la bobine de relais de pompe d'alimentation, par exemple. SAFIR2). Le décodage dans le mode Standard prend de 1ème 50min, dans 1 Avancé(Promu) - 4ème, dans

Avancé(Promu) 2 - plus que 5ème. Dans la plupart des cas(affaires) 1ème 50min est assez pour faire ECU non codé. L'ignition est commutée d'à sur en décodant l'outil; rouge

MENÉ indique l'ignition sur. Après le décodage, l'ignition est éteinte et vert mené est allumé(éclairé) de manière permanente.

Après le décodage, l'ECU est "vierge" et peut être utilisé sur une autre voiture. Si le système de dispositif antidémarrage est ok (la clé(touche) valable), l'ECU conserve(retient) le nouveau code de l'unité de commande de dispositif antidémarrage après l'ignition sur. La plupart d'ECU decoded peut opérer(exploiter) sans code de dispositif antidémarrage stocké (Fenix5, le diesel l'électrovanne codée, un peu de SIRIUS32, …), d'autre pour exiger le dispositif antidémarrage

valve, some of SIRIUS32, ...), other require immobilizer code to be stored.

1.3. Decoding TYPE1 immobilizer system engine ECU

Choisissez mode d'opération Semi-auto (clignotant MENÉ vite vert). Appuyer(presser) BOUTON DE DÉMARRAGE. Après chaque ignition - sur, MIL commence immédiatement à clignoter vite. Observez l'ECU lampe de MIL et le nombre(numéro) de compte d'ignition - sur (commencez à compter de 1). Notez le nombre(numéro) d'ignition - sur des cycles quand MIL arrête de clignoter pendant(depuis) un certain temps. Utilisez Immo1.exe pour convertir ce nombre(numéro) en code de sécurité(titre). Pour ex. : MIL a arrêté de clignoter sur la 89ème ignition - sur : le programme calcule le code 2232. isinnon on. program opped UIIIKIIIS

calculates c	ode 2232.			
т 🐯 т	YPE1 Code Conv	erter		
	Number 89 Exit	Convert	CODE 2232 (C) 2004 codecard.lt	

ECU is not decoded after this procedure; you only found out its L'ECU n'est pas decoded après cette procédure; vous avez seulement découvert son code de sécurité(titre)! Le nombre(numéro) de compte peut être dans la gamme 1-255. Dans le pire cas(caisse) guand MIL arrête de clignoter sur la 255ème ignition - sur, le compte prend environ 8 minutes(procès-verbal). Remis l'ECU à la voiture et le tour(tournant) indexe à l'ignition - sur. La lampe de faute d'injection étincelle rapidement.

1. Diminuer et garder la pédale d'accélérateur déprimée entièrement - la lampe de faute d'injection éteint. Entre dans la sécurité(le titre) codent le bouton d'ordinateur de voyage d'utilisation sur la fin de tige de contrôle d'essuie-glace. Ce bouton est appelé le bouton d'ADAC.

Appuyer(presser) le bouton le même nombre(numéro) de temps que la première figure(chiffre) du code (la lampe de faute d'injection illumine chaque fois l'échange(le commutateur) est appuyé).

Sortir la pédale d'accélérateur : flashes de lampe de faute d'injection.

Répétez des opérations 1, 2 et 3 pour entrer dans la succession dans les trois autres chiffres du code. Quand le code a été entré la lampe de faute d'injection devrait être illuminée continuellement pour 2sec et doit ensuite pour éteindre.

L'ECU n'est plus protégé par le dispositif antidémarrage et est prêt conserver(retenir) le nouveau code. Si des flashes de lampe de faute d'injection, le code est incorrect. Éteignez l'ignition, allumez-le de nouveau et la procédure de répétition(reprise) pour entrer dans le code. Trois tentatives d'entrer dans le code incorrect ferment l'ECU pour 15min. Il n'accepte pas de codes pendant ce temps "de pénalité". L'ignition de tour(tournant) SUR et attend 15mins.

La procédure pour l'entrée de code peut être exécutée sans voiture aussi.

La sortie de diminution de pédale d'accélérateur peut être simulée utilisant le potentiomètre de position(poste) d'accélérateur connecté à l'ECU, le bouton doit être connecté entre le fil de terre et la ligne de dispositif antidémarrage (voir des dessins télégraphiants).

2. Wiring drawings

Demandez de ce chapitre doit expliquer comment connecter la boîte de décodeur à l'unité de commande de moteur, vous voulez décoder.

2.1. General



Button et le potentiomètre d'accélérateur pour décoder le dispositif antidémarrage TYPE1 seulement

2.2. SIEMENS FENIX 3B

Siemens Fenix3B ECU avec 35pin connecteur. Il est utilisé sur LAGUNA,

SAFRANE, R19, ESPACE, CLIO et sur les autres jusqu'à année 1996.

Il est impossible de décoder Fenix3B de 1.4I '95-' 96 Megane de cette façon, parce qu'il utilise le dispositif antidémarrage TYPE2! (Voir la vue d'ensemble de système de 1.1-dispositif-antidémarrage de chapitre et le décodage de 4.-ECU de chapitre par la programmation de mémoire(souvenir) directe).

4.7kOhm resistor



Pin	Description
1, 2	Ground
4	+12V Before Ignition (30)
19	+12V After Ignition (15)
13	Fault lamp (MIL)
9, 16, 17	Throttle potentiometer
10	Immobilizer line for LAGUNA 1.81*
25	Immobilizer line for LAGUNA 2.01*
25	Immobilizer line for 3.01 ECU*
25	Immobilizer line for all SAFRANE
	engines*
29	Immobilizer line for all ESPACE
	engines*

* Connect button and decoder's green wire to corresponding pin according to engine type

2.3. SIEMENS FENIX5

Siemens Fenix5 is rubber compound filled ECU with 55pin connector.



Pin	Description
2, 3	Ground
32	+12V Before Ignition (30)
24	+12V After Ignition (15)
43 – 1.4 and 1.61; 26 – 1.8, 2.0 and 3.01	Fault lamp
37 – 1.4 and 1,61; 35 - 1.8, 2.0 and 3.01	Immobilizer line

Select *Standard* decoding type.

2.4. SIEMENS SIRIUS32



Pin	Description
3, 28, 33	Ground
29, 30	+12V After Ignition (15)
39	Main relay control
66	Feed from main relay
58	Immobilizer line

Select *Advanced1* decoding type.

2.5. SAGEM SAFIR2 (35 pin)

Sagem SAFIR2 est l'ECU rempli composé en caoutchouc avec 35pin le connecteur. Joignez seulement trois fils à la boîte de décodeur : moulu, ligne de dispositif antidémarrage et commuté +12V. Joignez le fil rouge du décodeur à +12V constant. Les Informations sur l'Ignition - Sur sont fournies à SAFIR2 via la bobine de relais. Utilisez n'importe quel relais (l'automobile ou pas) avec 12V la bobine. Choisissez Advanced1 décodant le type.



Pin	Description
4, 34	Ground
18, through relay coil to pin 20	+12V After Ignition (15)
19	Fault lamp
30	Immobilizer line

2.6. SAGEM SAFIR (55 pin)

Joignez seulement trois fils à la boîte de décodeur : moulu, ligne de dispositif antidémarrage et commuté +12V. Joignez le fil rouge du décodeur à +12V constant. Les Informations sur l'Ignition - Sur sont fournies à SAFIR via la bobine de relais. Utilisez n'importe quel relais (l'automobile ou pas) avec 12V la bobine. Choisissez Advanced1 décodant le type



Pin	Description
2, 18	Ground
1; through relay coil to pin 48	+12V After Ignition (15)
TWINGO-43, CLIO-47 (check by	Fault lamp
blinking)	
37	Immobilizer line

2.7. MAGNETI MARELLI IAW 06R (TWINGO 1.2l SPI)



Pin	Description
17, 34	Ground
Through relay coil to pin 23, pin 35	+12V After Ignition (15)
5	Fault lamp
25	Immobilizer line

Select *Advanced2* decoding type.

2.8. MAGNETI MARELLI IAW 8R.30 (R19, Clio)

(See section "Decoding TYPE1 immobilizer system engine ECU")



Pin	Description
12, 17, 34	Ground
Through relay coil to pin 23, pin 35	+12V After Ignition (15)
6	Fault lamp
25	Immobilizer line
14, 16, 30	Throttle potentiometer

2.9. BOSCH MOTRONIC MP7.0

This ECU is used with 3.01 24V engines



Pin	Description
2, 14, 19, 24	Ground
18	+12V Before Ignition (30)
27, 37	+12V After Ignition (15)
15	Fault lamp
50	Immobilizer line

Select *Advanced1* decoding type.

2.10. BOSCH MSA15.5

Used with 1.9DTI engines.



Pin	Description
1, 24, 46	Ground
38, 23, 45, 68	+12V After Ignition (15)
26	Fault lamp
59	Immobilizer line

Select *Advanced1* decoding type.

2.11. Valve de suspension(raccourci) de gazole Codée DDE (intégré dans pompe diesel). Tant BOSCH que la pompe de LUCAS sont supportés(soutenus).

Débranchez le connecteur avec 3 fils de la pompe diesel et joignez la boîte de décodeur comme suit (des nombres(numéros) d'épingle) :

box as follows (pin numbers):

Pin	Description
3	Ground
2	+12V After Ignition (15)
1	Immobilizer line

Si après l'application +12V la valve de suspension(raccourci) à l'intérieur de la pompe sont mis en marche pour 1sec alors sorti - la valve est codée, si les restes actionné - non codé. Si la valve n'est pas codée, il peut être appris avec un autre code.

Choisissez Advanced2 décodant le type.

2.12. LUCAS DCU3R (ClioII, Kangoo 1.9D)

Pin	Description
78, 79	Ground
76, 77, 81	+12V Après Ignition (15) 5)
20	Immobilizer line

Select Advanced2 decoding type.

2.13. Bosch EDC15C3 (1.9DCI -> 2001). Works on ECUs, used up to year 2001 only!

Does not work without correct immobilizer signal. Immobilizer signal emulator can be used.



Pin	Description
Conn. B/pin M4	Ground
Conn. B/pin E3; Conn. B/pin M2	+12V After Ignition (15)
Conn. A/pin G2	Immobilizer line

3. Pictures of Engine Control Units (ECU)

These pictures will help to define what type of ECU you are trying to decode.





FENIX3B



SIRIUS 32



SAFIR 2 (35pin)



Bosch EDC15C3



Magneti Marelli IAW 8R.30

Lucas DCU3R

support@codecard.lt



Il est possible d'identifier l'ECU par RENAULT fabriquant le nombre(numéro) (sur l'image) - tape ce nombre(numéro) à la ligne de recherche "Google". picture) - type this number in the "Google" search line.



4. ECU decoding by direct memory programming.

4. Décodage d'ECU par programmation de mémoire(souvenir) directe.

Dans quelques cas(affaires) est possible de dégager le code de dispositif antidémarrage précédemment stocké en modifiant EEPROM la mémoire(le souvenir) d'ECU. Le feuilleton(périodique) approprié EEPROM, ÉTINCELEZ et

Motorola MC68HC11 MCU le programmeur est exigé (non inclus).

4.1. SIEMENS *FENIX3B*

4.1. SIEMENS FENIX3B

Lisez la mémoire(le souvenir) EEPROM interne de MOTOROLA MC68HCP11E1 le microcontrôleur. Rapprochez MCU épingle(coince) 1, 2 et 3. L'épingle 17 est / remis, 20-

RXD, 21 - TXD, 26 - +5V. La taille de fichier(dossier) est 512 octets. Après le dégagement(la compensation) du vieux code, la voiture commence sans dispositif antidémarrage.

TYPE1 dispositif antidémarrage : le code de dispositif antidémarrage est placé(localisé) à l'adresse 0009, inversé le code est à l'adresse 000A. Remplacez la valeur de code de dispositif antidémarrage par 00 et le code inversé par le FF. Remplissez la ligne entière 0010 du FF (s'il y a des données, différentes que le FF).

and inverted code by FF. Fill whole line 0010 with FF (if there is any data, different than FF).

FENIX3B(Type1)_Coded:

00000000	7E	FF	B9	FF	FF	FF	FF	FF	FF	CF	30	FF	FF	FF	FF	FF	~	 	•].	
00000010	FF	01	FΕ	FF		 				 												
00000020	FF		 		 		 															
00000030	FF		 		 		 															
00000040	FF		 		 •		 															
00000050	FF		 				 															

FENIX3B(Type1)_Cleared:

			· ·	~ 1	/ -																
00000000	7E	FF	B9	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	~.		 	 	
00000010	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF			 	 	
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF			 		
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF			 		
00000040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF			 		
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF			 	 	

TVDE? immobilizare Immobilizar and is two buts long and is lossed at

TYPE2 dispositif antidémarrage : le code de dispositif antidémarrage est deux octets de long et est placé(localisé) aux adresses 000B-000C, inversé le code est à l'adresse 000ème-000E. Remplacez la valeur de code de dispositif antidémarrage par 00 00 et le code inversé par le FF de FF. Remplissez la ligne entière 0010 du FF (s'il y a des données, différentes que le FF).

FE	NIX	X3B	(Ty	pe2	2)_0	Cod	ed:																	
00000000	7E	FF	B9	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	FF	13	B7	EC	48	FF	~						 .Н	
00000010	FF	11	ΕE	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.						 	
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.						 	
00000030	FF	\mathbf{FF}	FF	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF	\mathbf{FF}	\mathbf{FF}	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF	\mathbf{FF}	FF	FF	FF	FF	.				•		 	
ידיד	N TT X			~ ~ ~ ~	\sim	71.	1																	
FE.	NIX	72R	(I y	′pe∠	<u>()_(</u>	Jea	red	•																
FE.	NIX 7E	SB FF	(1y B9	/pe∠ FF	2)_(FF	FF	red FF	FF	FF	00	FF	00	00	FF	FF	FF	~			 		 	 	
FE 00000000 00000010	NIX 7E FF	SB FF FF	(Ty B9 FF	rpe∠ FF FF	2)(FF FF	FF FF	FF FF	FF FF	FF FF	00 FF	FF FF	00 FF	00 FF	FF FF	FF FF	FF FF	~		•	 	:		 	
FE. 00000000 00000010 00000020	NIX 7E FF FF	SB FF FF FF	(Ty B9 FF FF	rpe2 FF FF FF FF	FF FF FF FF	FF FF FF FF	FF FF FF FF	FF FF FF	FF FF FF	00 FF FF	FF FF FF	00 FF FF	00 FF FF	FF FF FF	FF FF FF	FF FF FF	~ .	•••	•		•	 	 	

4.2. SIEMENS *SIRIUS32*

Joignez SIRIUS32 à l'alimentation électrique auparavant desoldering de le Mémoire flash (AM29F200). Appliquez +12V après l'ignition, éteignez-le et attendez tandis que l'ECU sort le relais principal (si vous ceci faisant dans la voiture, la ligne de dispositif antidémarrage deviez être coupés(réduits), parce que pour l'arrangement de données approprié dans le

Le flash, le signal de dispositif antidémarrage ne doit pas PRÉSENTER!) Maintenant vous pouvez enlever La mémoire flash et continue ce travail. Le code de dispositif antidémarrage et des codes d'ennuis sont stockés dans l'espace de mémoire(souvenir) 4000-7FFF (dans la vue de 8 morceaux(de bit)). Vous trouverez plusieurs blocs de données séparés avec des FF dans cette gamme d'adresse (comme dans l'image cidessous). Jamais le bloc a quatre octets principaux (mis en évidence(surligné) dans l'image). Trouvez et remplissez ces octets "du FF".

picture). Find and fill these bytes with "FF".

000063D0	FF	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF	$\mathbf{F}\mathbf{F}$								
000063E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	<u></u>
000063F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	B5	Α6	64	C7	
00006400	CC	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.p
00006410	00	00	00	00	00	00	19	09	33	1B	D5	98	06	07	00	10	
00006420	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006430	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006440	00	00	00	00	OF	OF	00	00	00	00	00	00	00	00	70	FΟ	p.
00006450	00	00	00	00	8E	16	72	7E	01	00	00	80	00	00	00	00	r~
00006460	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006470	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	
00006480	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	80	DF	8F	8C	C6	FO	FΟ	89	Β9	
00006490	00	00	CC	70	00	00	69	F9	00	00	00	00	00	00	00	00	pi
000064A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	68	ЗC	50	30	70	00	h <pop.< td=""></pop.<>
000064B0	50	00	10	10	10	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	DC	60	P`
000064C0	00	00	00	00	00	00	00	00	94	AE	22	68	Ε7	33	EC	95	"h.3
000064D0	3E	2E	00	00	00	00	90	7C	10	BC	00	00	00	00	00	00	>
000064E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000064F0	00	00	70	94	24	80	00	10	20	00	00	00	00	40	00	00	p.\$@
00006500	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006510	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006520	80	72	7F	8D	74	Β1	00	00	00	00	00	00	94	35	BО	28	.rt5.(
00006530	08	10	10	14	01	88	00	90	00	00	00	00	00	00	00	00	
00006540	00	10	50	58	00	00	58	E8	20	54	2F	2F	BO	E4	C8	C8	PXX. T//
00006550	58	34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	X4
00006560	00	00	49	84	10	08	10	08	13	04	1D	C2	79	82	E 1	70	Iyp
00006570	EE	77	00	88	10	08	04	24	04	24	30	20	00	00	00	00	.₩\$.\$0
00006580	00	00	88	00	00	00	FF	FF	EF	FF	FF	FF	EF	FF	FF	FF	
00006590	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
		• • • •					• • •								• • • •	•	
•••••	••••	•••	••••	••••	• • • •	••••	•••	••••	• • • •	••••	•••	• • • •	••••	• • • •	••••	•	

000067D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
000067E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
000067F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	A5	Α6	64	C7		d.
00006800	DC	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.p	
00006810	00	00	00	00	00	00	19	09	33	1B	D5	98	06	07	00	10		
00006820	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00006830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00006840	00	00	00	00	OF	OF	00	00	00	00	00	00	00	00	70	FO		p.
00006850	00	00	00	00	8E	16	72	7E	01	00	00	80	00	00	00	00	r~.	
00006860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00006870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF		
00006880	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	80	DF	8F	8C	C6	FΟ	FΟ	99	B9		
00006890	00	00	DC	70	00	00	69	F9	00	00	00	00	00	00	00	00	pi	
000068A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	68	3C	50	30	70	00		.h <pop.< td=""></pop.<>
000068B0	50	00	10	10	10	00	FF	CC	70	P	p							
00006800	00	00	00	00	00	00	00	00	94	AE	22	68	Ε7	33	EC	95		."h.3
000068D0	ЗE	2E	00	00	00	00	90	7C	10	BC	00	00	00	00	00	00	>	
000068E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000068F0	00	00	70	94	24	80	00	10	20	00	00	00	00	40	00	00	p.\$	@
00006900	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00006910	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00006920	80	72	7F	8D	04	D1	00	00	00	00	00	00	94	35	BO	28	.r	5.(
00006930	08	10	10	14	01	88	00	90	00	00	00	00	00	00	00	00		<u>.</u>
00006940	00	10	50	58	00	00	58	E8	20	54	2F	2F	BO	E4	C8	C8	PXX.	T//
00006950	58	34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	X4	
00006960	00	00	49	84	10	08	10	08	13	04	1D	C2	79	82	E1	70	I	···y··p
00006970	EE	77	00	88	10	08	04	24	04	24	00	30	00	00	00	00	.w\$.	ş.O
00006980	00	00	02	E1	00	00	FF	FF	EF	FF	FF	FF	EF	FF	FF	FF		
100006990	IFF -	FF																

Au fond d'un de blocs trouvent des octets "33 33" et les remplissent "de 00 00". Et c'est tout - il n'est pas codé. P.S. Si vous ne trouvez pas des octets "33 33" qui signifie que vous n'avez pas fait l'alimentation électrique appliquée à SIRIUS32 avant l'enlèvement du flash. Soudez-le en arrière du conseil(tableau), fournissez-le pendant(depuis) un certain temps et enlevez-le de nouveau.

supply it for a while and take it out again.

000077D0	FF	FF															
000077E0	FF	FF															
000077F0	FF	85	A6	64	C7	d.											
00007800	FC	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.p
00007810	00	00	00	00	00	00	09	19	33	1B	D5	98	06	07	00	10	
00007820	00	00	00	00	00	00	FF	FF	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007840	00	00	00	00	OF	OF	00	00	00	00	OF	OF	00	00	70	FO	p.
00007850	00	00	00	00	8E	16	72	7E	01	00	00	80	00	00	00	00	r~
00007860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	
00007880	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	80	DF	8F	8C	C6	FO	FΟ	Β9	Α9	
00007890	00	00	FC	70	00	00	69	F9	00	00	00	00	00	00	00	00	pi
000078A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	68	ЗC	50	30	70	00	h <pop.< td=""></pop.<>
000078B0	50	00	10	10	10	00	FF	EC	70	Рр							
00007800	00	00	00	00	00	00	00	00	94	AE	22	68	Ε7	33	EC	95	"h.3
000078D0	ЗE	2E	00	00	00	00	90	7C	10	BC	00	00	00	00	00	00	>
000078E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000078F0	00	00	70	9C	24	80	00	10	22	02	00	00	00	40	01	00	p.\$"@
00007900	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007910	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007920	80	72	7F	8D	14	D1	00	00	04	00	00	00	94	35	BO	28	.r
00007930	08	18	20	0C	00	08	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	
00007940	00	10	50	58	00	00	58	E8	20	54	2F	2F	BO	E4	C8	C8	PXX. T//
00007950	58	34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	X4
00007960	00	00	49	84	10	08	10	08	13	04	1D	C2	79	82	E 1	70	Iyp
00007970	EE	77	00	88	10	08	04	24	04	24	10	20	00	00	00	00	.₩ <u></u> .\$.\$
00007980	00	00	53	8E	33	33	FF	FF	OF	OF	FF	FF	OF	OF	FF	FF	S. <mark>33</mark>
100007990	FF	FF															

4.3. BOSCH *MSA15.5*

Trouvez, desolder et lisez à haute voix 24C02 le feuilleton(périodique) EEPROM (marqué comme B58283 ou 24C02) sur côté opposé de conseil(tableau) de circuit imprimé. Dans le fichier(dossier) de 24C02 trouvent deux fois le code de dispositif antidémarrage répété. Il est facile de trouver : trouvez deux octets et le contrôle(chèque) si deux octets suivants sont leur code inversé. Dans les exemples au-dessous du code de dispositif antidémarrage est marqué avec vert, son inversion (PAS) est marquée avec jaune. Si vous voulez le rendre non codé, remplir la zone verte "de 00 00" et la zone jaune avec "le FF de FF". Exactement les mêmes octets sont corrigés après le décodage avec le décodage de l'outil. L'emplacement de code d'immo peut différer du fichier(dossier) pour classer(déposer). Après la fabrication de cela comme "non codé", le moteur ne peut pas être commencé si aucun présent(cadeau) de signal de dispositif antidémarrage valable (le contrôle(chèque) - la lampe de moteur n'étincelle toujours).

> engine cannot be started if no valid immobilizer signal present (checkengine lamp is still flashing).

00000000	37	37	32	2E	31	31	AA	AA	37	37	32	2E	31	31	55	55	<u>7</u> 72.11772.11UU
00000010	AA	55	AA	55	AA	55	AA	55	01	C2	0E	9C	00	00	00	00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	F9	9F	FC	57	00	00	00	00	
00000030	28	00	23	48	00	00	00	00	00	8D	FC	C8	00	00	5C	11	(.#H\.
00000040	A3	EE	00	00	00	01	00	00	01	00	00	00	81	7E	12	C6	~
00000050	FA	C8	00	00	5C	11	A3	EE	00	00	00	01	00	00	01	00	
00000060	00	00	81	7E	12	C6	FF	01	00	00	00	00	00	00	00	00	~
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	1																1

4.4. BOSCH *EDC15C3*

Trouvez la mémoire(le souvenir) EEPROM à 8 épingles 95P08, marqué comme 5P08. Desolder et le lisent. Le code de dispositif antidémarrage est placé(localisé) aux adresses 003C-0047.

EDC15C3_Coded

	_		_														
00000000	FF	FF	AA	AA	FF	14	13	30	38	34	2E	31	31	FF	FF	2B	
00000010	14	13	30	38	34	2E	31	31	FF	084.11							
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	31	30	33	37	33	35	33	31	31	31	1037353111
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	20	00	04	6A	FF	AA	FO	OD	A5	58	X
00000040	5A	Α7	OF	F2	5A	Α7	A5	58	01	54	AB	FF	08	5D	A2	00	ZZX.T]
00000050	55	AA	00	55	AA	02	57	A8	00	55	AA	FF	FF	FF	FF	FF	UUWU
00000060	00	00	06	54	02	02	00	01	28	01	00	F9	00	93	ЗF	00	T(?.
00000070	00	00	F9	00	93	ЗF	00	00	30	44	08	08	00	01	28	01	(.
00000080	00	0C	42	42	9E	00	00	00	0C	42	42	9E	00	00	OB	44	BBBBD
00000090	01	01	00	01	28	01	00	00	38	00	ЗF	00	00	00	00	38	(8.?8
0000000A0	00	ЗF	00	00	0A	44	01	01	00	01	28	01	00	00	00	ЗF	.?D(?
000000B0	00	00	00	00	00	00	ЗF	00	00	00	2F	54	08	08	00	01	?/T
000000000	28	01	00	00	00	9E	42	00	00	00	00	00	9E	42	00	00	(BB
000000D0	37	44	01	01	00	01	28	01	00	00	3C	00	ЗF	00	00	00	7D(<.?
000000E0	00	3C	00	ЗF	00	00	OD	44	02	02	00	01	28	01	00	F8	.<.?D(
000000F0	3C	95	93	00	00	00	F8	3C	95	93	00	00	11	44	01	01	<d< td=""></d<>

Modifiez le fichier(dossier) comme dans l'exemple ci-dessous - le code de dispositif antidémarrage sera dégagé.

L'ECU est maintenant prêt à stocker le nouveau code de la première ignition - sur, mais le moteur ne commencera pas sans signal de dispositif antidémarrage correct sur l'apport(la saisie).

E	DC	150	23_	Cle	ared	ł											
00000000	FF	FF	AA	AA	FF	14	13	30	38	34	2E	31	31	FF	FF	2B	
00000010	14	13	30	38	34	2E	31	31	FF	084.11							
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	31	30	33	37	33	35	33	31	31	31	103735 <u>3111</u>
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	20	00	04	6A	FF	AA	00	00	55	55	j <mark>UU</mark>
00000040	AA	AA	FF	FF	AA	AA	55	55	01	54	AB	FF	08	5D	A2	00	UU.T]
00000050	55	AA	00	55	AA	02	57	A8	00	55	AA	FF	FF	FF	FF	FF	UUWU
00000060	00	00	06	54	02	02	00	01	28	01	00	F9	00	93	ЗF	00	T(?.
00000070	00	00	F9	00	93	ЗF	00	00	30	44	08	08	00	01	28	01	(.
00000080	00	0C	42	42	9E	00	00	00	0C	42	42	9E	00	00	OB	44	BBBBD
00000090	01	01	00	01	28	01	00	00	38	00	ЗF	00	00	00	00	38	(8.?8
06000000	00	ЗF	00	00	0A	44	01	01	00	01	28	01	00	00	00	ЗF	.?D(?
000000B0	00	00	00	00	00	00	ЗF	00	00	00	2F	54	08	08	00	01	?/T
000000000	28	01	00	00	00	9E	42	00	00	00	00	00	9E	42	00	00	(BB
000000D0	37	44	01	01	00	01	28	01	00	00	3C	00	ЗF	00	00	00	7D(<.?
000000E0	00	3C	00	ЗF	00	00	OD	44	02	02	00	01	28	01	00	F8	.<.?D(
000000F0	3C	95	93	00	00	00	F8	3C	95	93	00	00	11	44	01	01	<d< th=""></d<>

4.5. BOSCH *MP7.0*

Find, desolder and read out 24C02 serial EEPROM (marked as B58283 or 24C02) on opposite side of printed circuit board. Modify file like in example below to clear immobilizer code.

MP7.0_Coded:

00000000	1B	00	4E	55	B1	AA	00	27	55	72	AA	8D	50	14	05	41	NU.	'	Ur.	.P.	.Α
00000010	FA	ΒE	50	14	05	41	FA	BE	55	00	00	55	FF	AA	00	27	P	A	U	J	• '
00000020	55	72	AA	8D	50	14	05	41	FA	ΒE	50	14	05	41	FA	ΒE	UrP	A	P	A	
00000030	55	00	00	55	FF	AA	36	0F	63	5A	9C	Α5	50	14	05	41	UU.	.6.	cZ.	.P.	.Α
00000040	FA	ΒE	50	14	05	41	FA	ΒE	AA	03	FF	56	00	Α9	FF	FF	P	Α	[.]	V	
00000050	FF	5A	Α5	OF	FO	FO	OF			Z											
00000060	FF	FF	FF	FF	FF																
00000070	FF	FF	FF	FF	FF																
00000080	FF	FF	FF	FF	FF																
00000090	FF	FF	FF	01	01																
000000A0	54	54	AB	AB	FF	FF	FF	FF	FF	TT											
000000B0	FF	FF	FF	FF	FF																
000000000	FF	FF	FF	FF	FF																
000000D0	FF	FF	FF	FF	FF																
000000E0	FE	FΕ	AB	AB	54	54	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	T	Τ			
000000F0	FF	FF	DA	DA	8F	8F	70	70	FF	FF	FF	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF	FF	FF	FF		.pp			
-																					

MP7.0 Cleared:

00000000	1B	00	4E	55	Β1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	NU.
00000010	00	00	00	00	00	00	00	00	AA	00	FF	55	00	AA	00	00	UU
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	AA	00	FF	55	00	AA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	U
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	AA	00	FF	56	00	Α9	FF	FF	
00000050	FF	5A	Α5	OF	FO	FO	OF	Z									
00000060	FF																
00000070	FF																
00000080	FF																
00000090	FF	01	01														
0000000A0	54	54	AB	AB	FF	TT											
000000B0	FF																
000000000	FF																
000000000	FF																
000000E0	FE	FΕ	AB	AB	54	54	FF	TT									
000000F0	FF	FF	DA	DA	8F	8F	70	70	FF	pp							

4.6. LUCAS *DCU3R*

Entraînez un trou carré dans le cas(la caisse) en plastique noir de Lucas DCU3R l'ECU pour étendre 25080 (ou 95080) le feuilleton(périodique) à 8 épingles EEPROM. Desolder cela du conseil(tableau) et le lisent.



Le code de dispositif antidémarrage est répété deux fois - aux adresses 0002-0003 (le code inversé aux adresses 0004-0005) et 0082-0083 (le code inversé aux adresses 0084-0085). Remplacez le code de dispositif antidémarrage existant aux deux endroits(places) avec 00 00 et le code inversé avec le FF de FF.

with 00 00 and inverted code with FF FF.

DCU3R_Coded:

00000000	E4	FF	07	32	F8	CD	07	00	14	01	C5	A0	ЗA	5F	32	36	2
00000010	39	37	38	38	53	4D	02	46	00	00	00	OD	96	ΕO	03	80	9788SM.F
00000020	06	02	OF	40	23	A0	32	28	76	A0	76	76	68	68	A0	82	@#.2(v.vvhh
00000030	9B	02	DB	05	00	00	98	B8	00	00	00	00	00	00	6B	0C	k.
00000040	91	85	FF														
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000070	FF	FF	FF	FF	00	18	01	A5	FΕ	5A	FF	FF	00	FF	FF	00	
00000080	E 4	FF	07	32	F8	CD	07	00	14	01	C5	A0	ЗA	5F	00	00	2
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	00	40	
000000A0	FF	BF	FF	FF	00	00	FF	FF	5A	5A	A5	A5	FF	FF	FF	FF	ZZ
000000B0	00	5A	FF	A5	FF	.z											

Continued on next page

DCU3R_Cleared:

			_														
00000000	E4	FF	00	00	\mathbf{FF}	\mathbf{FF}	07	00	14	01	C5	A0	ЗA	5F	32	36	
00000010	39	37	38	38	53	4D	02	46	00	00	00	OD	96	ΕO	03	80	9788SM.F
00000020	06	02	OF	40	23	A0	32	28	76	A0	76	76	68	68	A0	82	@#.2(v.vvhh
00000030	9B	02	DB	05	00	00	98	B8	00	00	00	00	00	00	6B	0C	k.
00000040	91	85	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000070	FF	FF	FF	FF	00	18	01	A5	FΕ	5A	FF	FF	00	FF	FF	00	Z
00000080	E4	FF	00	00	FF	\mathbf{FF}	07	00	14	01	C5	A0	ЗA	5F	00	00	
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	00	40	
000000A0	FF	BF	FF	FF	00	00	FF	FF	5A	5A	A5	A5	FF	FF	FF	FF	ZZ
000000B0	00	5A	FF	A5	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.Z

4.7. MAGNETI MARELLI IAW 8R.30

Lisez la mémoire(le souvenir) EEPROM interne de MOTOROLA MC68HC11A1 le microcontrôleur. Rapprochez MCU épingle(coince) 1, 2 et 3. L'épingle 17 est / remis, 20-

RXD, 21 - TXD, 26 - +5V. La taille de fichier(dossier) est 512 octets. Après le dégagement(la compensation) du vieux code, la voiture commence sans dispositif antidémarrage.

Le code de dispositif antidémarrage est répété que trois fois aux adresses 0020 (le code inversé sont dans l'adresse 0021), 0080 (le code inversé est dans l'adresse 0081) et 0120 (le code inversé est dans l'adresse 0121). Remplacez la valeur de code de dispositif antidémarrage à tous les trois endroits(places) par 00 et leurs codes inversés par le FF.

(inverted code is in address 0121). Replace immobilizer code value at all three places by 00 and their inverted codes by FF.

IAW 8R.30_Coded:

00000000	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	= .
00000010	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	BO	U.						
00000020	B1	4E	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	A3	62	.Nb
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	Β1	U.								
00000040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	<u>.</u>								
00000070	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000080	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	= .
00000090	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	ΒO	U.						
000000A0	B1	4E	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	A3	62	.Nb
000000B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	Β1	U.								
000000000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000000D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000000E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000000F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000100	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	= .
00000110	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	ΒO	U.						
00000120	B1	4E	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	A3	62	.Nb
00000130	FF	FF	FF	FF	FF	FF	55	Β1	U.								
00000140	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000150	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000190	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000001A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000001B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000001C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000001D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF									
000001E0	FF	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF														
000001F0	50	96	00	52	00	35	4A	34	4D	48	34	33	33	35	07	AA	PR.5J4MH4335

Continued on next page

IAW 8R.30 Cleared:

000000000	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	
00000010	00	00	FF	55	BO	U											
00000020	00	FF	00	FF	A3	62	b										
00000030	FF	55	Β1	U													
00000040	FF																
00000050	FF																
00000060	FF																
00000070	FF																
00000080	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	
00000090	00	00	FF	55	BO	U											
0000000A0	00	FF	00	FF	AЗ	62	b										
000000B0	FF	55	Β1														
000000000	FF																
000000D0	FF																
000000E0	FF																
000000F0	FF																
00000100	00	82	00	84	00	7F	00	7F	00	AE	14	FF	FF	FF	ЗD	FA	= .
00000110	00	00	FF	55	BO	U											
00000120	00	FF	00	FF	A3	62	b										
00000130	FF	55	Β1	U													
00000140	FF																
00000150	FF																
00000160	FF																
00000170	FF																
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000190	FF																
000001A0	FF	<u>.</u>															
000001B0	FF																
00000100	FF																
000001D0	FF																
000001E0	FF																
000001F0	50	96	00	52	00	35	4A	34	4D	48	34	33	33	35	07	AA	PR.5J4MH4335