

# Manual Carga – Geração de transponders GM IMMO5

Rev. 1



Janeiro de 2013



# ÍNDICE

Introdução	Pág. 3
Acessórios utilizados	Pág. 4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder	Pág. 5
Localizando o BC do veículo	Pág. 6
Identificando o BC com memória 25160	Pág.7
Identificando o BC com memória 24C16	Pág. 9
Realizando a geração de transponders	Pág. 11
Outras mensagens	Pág. 13



#### Introdução:

#### Com esta carga é possível realizar a seguinte função:

- ✓ Gerar até 8 chaves para o veículos da marca GM com sistema IMMO5.
  - A programação de chaves é acumulativa, ou seja, a chave programada na BC não altera as já existentes ao sistema, até completar 8 chaves.

**Observação**: Os veículos abaixo podem possuir dois modelos diferentes de BC's (com memória 25160 e 24c16), esta carga abrange os dois modelos.

10:	
GM	
: Cobalt 1.4 e 1.8	2011 a 2013
Onix 1.0 e 1.4	2012 a 2013
Sonic 1.6	2012 a 2013
Cruze 1.8	2011 a 2013
Spin 1.8	2012 a 2013
S10 2.4 FlexPower	2012 a 2013
S10 2.8 Diesel	2012 a 2013
TrailBlazer 2.8 Diesel	2013
TrailBlazer 3.6 Gasolina	2013
	GM GM Cobalt 1.4 e 1.8 Onix 1.0 e 1.4 Sonic 1.6 Cruze 1.8 Spin 1.8 S10 2.4 FlexPower S10 2.8 Diesel TrailBlazer 2.8 Diesel TrailBlazer 3.6 Gasolina









## Localizando o BC do veículo:

 ✓ O BC do veículo Spin, Cobalt, TrailBrazer e S10 fica localizado na área A5, e o BC do veículo Cruze F6.





Identificando a memória 25160:







#### Todos os acessórios conectados:

- 1. Conecte o módulo de transponder ao OBDMap,
- 2. Conecte a fonte de alimentação ao módulo de transponder,
- 3. Conecte a pinça ao OBDMap,
- 4. Conecte a pinça na memória.



Após todos os acessórios conectados, siga os passos no visor do OBDMap (pag. 11).





## Todos os acessórios conectados:

- 1. Conecte o módulo de transponder ao OBDMap,
- 2. Conecte a fonte de alimentação ao módulo de transponder,
- 3. Conecte a pinça ao OBDMap,
- 4. Conecte a pinça na memória.



Após todos os acessórios conectados, siga os passos no visor do OBDMap (pag. 11).







#### Causa provável:

• A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

• Conferir a correta posição da pinça na memória.



#### Transponder nao encontrado!

O transponder não foi corretamente inserido no módulo de transponder.

Causa provável:

- O transponder não foi encontrado ou não está inserido corretamente no módulo,
- O transponder utilizado não é PCF7936.

#### Solução:

• Insira o transponder na posição correta no módulo e repita a operação. Caso tenha alguma dúvida, vá ao tópico Posicionamento do transponder no módulo de transponder na pagina 5.



**Causas prováveis:** 

• O transponder já se encontra programado e travado.

Solução:

Utilize o transponder PCF7936 virgem. •



O transponder está bloqueado ou está em uma codificação diferente.

Causa provável:

O transponder não pode ser programado, pois se encontra bloqueado ou em uma codificação • diferente.

Solução:

Insira o transponder PCF7936 virgem e reinicie o procedimento.



**Causas prováveis:** 

• O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.

Solução:

• Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Erro na leitura do BCM!

O OBDMap não conseguiu ler os dados do BC.

Causas prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- A pinça não está conectada corretamente na memória,
- BC ou memória com problema.

Solução:

- Verifique a conexão da pinça com a memória,
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostarse aos terminais correspondentes da memória.
- Verificar se os parafusos que prendem a pinça no OBDMap estão bem fixos.

Chave já esta programada!

Esta chave já foi apresentada ao veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.