



LANCIA

LANCIA K 2.4 TDI

0 281 001 220

RICODIFICA



Rimuovere il coperchio e le viti di fissaggio poste nella parte frontale ed inferiore facendo molta attenzione aprire la centralina



Disaccoppiare le due schede rimuovendo il fermo a "pettine" posto nella parte superiore del connettore facendo leva sui ganci posti nella parte laterale del connettore.



Invertire di posizione le due eprom, richiudere la centralina e ricollegarla nell'impianto.

Accendere il quadro e spegnerlo dopo circa 5 secondi

Scollegare e riaprire la centralina

Rimettere le Eprom nella posizione originale e infine richiudere la centralina.