

FIAT *FIAT*

FIAT BRAVO 1.6 16V

IAW 1AF.15

ELIMINACION DEFINITIVA



ABRIR LA CENTRALINA

REMOVER LA MEMORIA 27C512

REPROGRAMAR UNA NUEVA MEMORIA CON EL ARCHIVO ADJUNTO



INSERTAR LA MEMORIA

COLOCAR LA MEMORIA POR 30 SEGUNDOS CON EL CONTACTO DEL VEHÍCULO PUESTO Y SIN EL INMOVILIZADOR CONECTADO
CORTAR EL CONTACTO DEL VEHICULO Y RETIRAR LA MEMORIA
COLOCAR LA MEMORIA ORIGINAL Y LISTO
RECORDAR NO VOLVER A INSTALAR EL INMOVILIZADOR