


SAGEM SAFIR 2



SAFIR 2

1º Alimentar la central:

Pin 1 Positivo 12v

Pin 2 - 3 - 18 Negativo de Batería

2º En el pin 23 de la memoria, ingresar una señal con un generador de pulsos, desde 1Hz a 10Khz por un intervalo de 10 segundos, luego quitar el cable del Pin 23

3º Cortar el Pin del Inmovilizador, Pin 37. Central lista para colocar en el vehículo.